

Уважаемый Клиент!

Если Вы выделите немного времени для подготовки к монтажу, это позволит нашей бригаде приехать раньше и выполнить работы быстрее и качественнее.

1. **Согласование с ТСЖ (УК):** Если монтаж включает наружные работы (например, установку кондиционера, вентиляции, теплового оборудования и т.д.), согласуйте места установки с ТСЖ или УК. Некоторые дома имеют ограничения по размещению оборудования.
2. **Подготовка пространства для монтажа:** Освободите стену и пространство вокруг места, где планируется установка оборудования, чтобы обеспечить свободный доступ для работы монтажников.
3. **При использовании автогрузоподъёмника:** Если монтаж требует автовышку, заранее согласуйте въезд на территорию дома с ТСЖ (УК) и отгородите место для установки спецтехники.
4. **При использовании промышленного альпинизма:** Если требуются работы на высоте (например, монтаж на фасаде здания), заранее получите разрешение и доступ к кровле от ТСЖ (УК).
5. **Подключение к электросети:** Подготовьте точку подключения к электроснабжению, чтобы избежать задержек.
6. **Доверенность на представителя:** Если работы будет принимать Ваш представитель, подготовьте доверенность.

Заранее благодарим за понимание и содействие!